

Cerințe minime privind instalarea Etrek INCH PRO:

Cablurile de alimentare vor fi pozate în configurația solicitată până la punctele stabilite/dorite unde vor fi amplasate stațiile de încărcare. Orice solicitare ulterioară de mutare a echipamentelor face obiectul unui contract separat și se ofertează separat.

Protecții și siguranțe:	În tabloul general, pe circuitul dedicat al fiecărei stații de încărcare, este necesar a se monta: ➤ Siguranță MCB de 40 A, curba C ➤ RCD tip A (daca statia este montata pe picior)
Cablul de alimentare:	Secțiunea cablului se calculează în funcție de distanță. ➤ Pentru 22 kw - 5 x 6 mm² sau 5 x 10 mm² (secțiunea maxim admisă), din cupru lițat
Cablul de comunicare (date)	Necesar pentru acces la interfața web de administrare: SFTP CAT5 - maxim 90 m; IP fix. Sertizarea cablului de date, configurarea router-ului, configurarea stațiilor cade în sarcina beneficiarului, furnizorul punând la dispoziție toate informațiile necesare particulare echipamentului comercializat.
Instalare pe perete	Presupune existența stratului suport - "perete", executat din beton sau cărămidă, astfel încât să permită montajul și să susțină greutatea stației.
Instalare pe picior/stand	Presupune existența fundației - cade în sarcina beneficiarului și trebuie executată conform specificațiilor. Montarea piciorului pe fundație, precum și rutarea cablurilor de putere și date prin picior cad în sarcina beneficiarului, furnizorul punând la dispoziție toate informațiile necesare particulare echipamentului comercializat.